

Montageanleitung

- 1 Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschließend 10 Minuten trocknen lassen. *Das Reinigungsmittel darf kein ÖL oder Fett enthalten*
- 2 Schutzfolie abziehen
- 3 Produkt auf die gewünschte Stelle fest andrücken
- 4 Nach 24 Std. Trocknungszeit kann das Produkt belastet werden

